

Installation: 400V

NOMBRE TOTAL DE POINTS D'ACCES (compteur): 4

ENTREE DU CABLE: BAS

SECTION DU CABLE:

E DE COMPTAGE:

28/08/12

vérifier le couple de serrage de tous les contacts après l'installation ch

Longueur 1, M
Non Pen 2, M

Si utilisation de l'accessoire l'ensemble, il faut indiquer l'emplacement

Point d'accès N°:	Point d'accès N°:	Point d'accès N°:	Point d'accès N°:	Point d'accès N°:	Point d'accès N°:	Point d'accès N°:
		101	102			
Type de comptage:	Type de comptage:	Type de comptage:	Type de comptage:	Type de comptage:	Type de comptage:	Type de comptage:
Nbre de phases:	Nbre de phases:	Nbre de phases:	Nbre de phases:	Nbre de phases:	Nbre de phases:	Nbre de phases:
Réglage dist. Prot. (A):	Réglage dist. Prot. (A):	Réglage dist. Prot. (A):	Réglage dist. Prot. (A):	Réglage dist. Prot. (A):	Réglage dist. Prot. (A):	Réglage dist. Prot. (A):
EAN	EAN	EAN	EAN	EAN	EAN	EAN
Point d'accès N°:	Point d'accès N°:	Point d'accès N°:		Point d'accès N°:	Point d'accès N°:	Point d'accès N°:
		001		002		
Type de comptage:	Type de comptage:	Type de comptage:		Type de comptage:	Type de comptage:	Type de comptage:
Nbre de phases:	Nbre de phases:	Nbre de phases:		Nbre de phases:	Nbre de phases:	Nbre de phases:
Réglage dist. Prot. (A):	Réglage dist. Prot. (A):	Réglage dist. Prot. (A):		Réglage dist. Prot. (A):	Réglage dist. Prot. (A):	Réglage dist. Prot. (A):
EAN	EAN	EAN		EAN	EAN	EAN

ELAB. par LA PERSONNE MANDATÉE:

Tableau raccordement ORES
 1 Coffret arrivée sectionneur 250A
 4 Coffrets. compteur 25 S 60
 montés sur chassis